

Наименование детали Количество

1	ОПОРА	1
2	СТОЙКА	1
3	ПРУЖИНА	1
4	КОРЗИНА	1
5	ПОДУШКА	1
6	БОЛТ 10x70	2
7	ГАЙКА M10	2
8	ШАЙБА 10	2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДВЕСНОГО КРЕСЛА



Инструкция по сборке

- Установите опору «1» на ровную, твёрдую поверхность.
- Установите стойку «2» в крепежное гнездо опоры «1».
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и зафиксируйте детали с помощью болтов «6», шайбы «8» и плотно затяните их гайками «7».
- Установите пружину «3» в кольцо на стойке «2».
- Поднимите и подвесьте корзину «4», используя цепочку и пружину «3».
- Вложите внутрь корзины «4» подушку «5».

Также корзину можно подвесить за прочный трос или канат на балки, надёжные перекладины, крупные ветви деревьев или заранее подготовленные конструкции. Высоту подвеса корзины можно регулировать, переставляя звенья цепочки.

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДУШКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД 600

СТОЙКА С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ КРЕСЕЛ КАПЛЯ, КРУГЛЫЙ, ОВАЛ, ДОЛЬКА, ВЕЕР, XL - МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДО 140 КГ

УСИЛЕННАЯ СТОЙКА С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО КРЕСЛА ДЛЯ ДВОИХ - МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДО 180 КГ.

ПОДВЕСНОЕ КРЕСЛО НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОВНОЙ, ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ КРЕСЛА ЗАПРЕЩЕНО СИЛЬНОЕ РАСКАЧИВАНИЕ

КРЕСЛО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!